

## 音響機器一覧

2020.4.1現在

名称	個数	メーカー・型番	備考	
<b>音響室設備</b>				
デジタルミキサー	1	YAMAHA QL5		
CDプレーヤー/MDレコーダー	2	TASCAM MD-CD1BMKIII		
CDレコーダー	2	TASCAM SS-CDR200	録音再生メディア: CF、SD、USB、CD	
カセットレコーダー	2	TASCAM 202MKVII	ダブルカセット	
2chオーディオレコーダー	2	TASCAM HS-20	記録メディア: SD/SDHC、CF	
DSDレコーダー	2	TASCAM DA-3000	記録メディア: SD、CF	
<b>マイク類</b>				
ダイナミック	ワイヤレス	6	ATW-T940B/A24	ピンマイク4
	SHURE 58	15		
	SHURE 58 S	3		スイッチ付
	SHURE 57	9		
コンデンサー	SONY 38	2	C-38B	
	AKG C480	4	Bcomb-ULS/61	XLR
	AKG C414	1		XLS
	グースネック	2	AT857DLL/C	スタンドAT8655
カフ	1	KS4310		
ヘッドセット	1	ATW-M73a		
3点吊マイク装置一式	1	高砂製作所 DPA4006		
<b>マイクスタンド</b>				
ストレート	4	TOA ST-310F		
ブーム	16	K&M 210/2B		
ミニブーム	5	K&M 259/B		
卓上型スタンド	5	SUGI DS-30M		
<b>スピーカー</b>				
サイドメインスピーカー	2	EAW: 遠 KF364 中 KF394 近 MK8196i ウーハー SBK180		
サイド補助スピーカー	2	EAW: 2way MK8196i ウーハー SBK150		
固定FBスピーカー	2	EAW MK8196i		
トークボックススピーカー	2	TANNOY VX12		
ステージフロントスピーカー	6	TANNOY AMS5DC		
<b>移動用</b>				
デジタルミキサー	1	YAMAHA QL1		
アナログミキサー	1	YAMAHA MGP16X		
ステージボックス	2	Rio1608-D		
CDプレーヤー	2	TASCAM CD-6010	再生可能メディア: CD	
スピーカー	移動型ステージスピーカー	各2	EAW: 遠 KF364 中 KF394 ウーハー SBK180	
		各2	YAMAHA DSR215	パワー2WAYスピーカー
			YAMAHA DXS18	パワーサブウーハー
		4	YAMAHA DSR115	パワー2WAYスピーカー
	モニタースピーカー	4	JBL PRX415M	2WAYフルレンジスピーカー
		4	JBL PRX412M	2WAYフルレンジスピーカー
	4	YAMAHA SM12V	2WAYスピーカー	
スピーカースタンド	4	K&M 213		
<b>映写室設備</b>				
プロジェクター ※ホール常設専用スクリーン(400インチ) アスペクト比16:9	2	PT-DZ13K (1) PT-DZ780J (1)	12000lm 7000lm	
ブルーレイプレーヤー	1	Panasonic DMP-BDT180	再生可能メディア: BD、DVD、SD、USB	
ブルーレイレコーダー	1	Panasonic DMR-BRZ1020	再生可能メディア: BD、DVD、SD	
<b>ケーブル類</b>				
CEE Form	14		C型変換電源ケーブル	
パッチケーブル	0.5m	8		
	1m	6		
	1.5m	8		
	2m	20		
	5m	12		
マイクケーブル	10m	16		
	15m	12		
	スピーカーパッチケーブル	1m	10	
	スピーカーケーブル	5m	4	
		10m	13	
	15m	3		
※スピーカーケーブル中継アダプター	4	NL4MMX		
LAN	1m	4		
	5m	6		
	10m	7		
	15m	5		
	マルチケーブル	5m	6	
	10m	6	16chマルチボックス×2	
<b>講堂用音響設備</b>				
音響ワゴン	アナログミキサー	1	YAMAHA MGP16X	
	CDプレーヤー	1	TASCAM CD-200SB	
	CDレコーダー	1	TASCAM SS-CDR200	
	グラフィックイコライザー	2	YAMAHA Q2031B	
シーリングスピーカー	4	TANNOY VX8		
移動型スピーカー	各2	YAMAHA DSR215 YAMAHA DXC18	パワースピーカー	